

Kedves Vásárló!

Szívből gratulálunk Melitta® SOLO&milk kávéautomatája megvásárlásához.

Örömmel üdvözljük Önt, mint kávérajongót.

Az új minőségi Melitta® SOLO&milk termékkel számos különleges pillanatot fog átélni kávézás közben. Élvezze kedvenc kávéspecialitásait, kényeztesse magát a csodálatos ízekkel.

Annak érdekében, hogy Ön és vendégei sokáig élvezhessék a Melitta® SOLO&milk kávégép nyújtotta örömeket, olvassa el figyelmesen az alábbi használati utasítást. Őrizze meg jól a használati utasítást.

Amennyiben további információra lenne szüksége, vagy kérdése van a termékkel kapcsolatban, forduljon közvetlenül hozzánk, vagy interneten is elérhet minket a *www.melitta.de* címen.

Sok örömet kívánunk Önnek a Melitta® Solo&milk kávégéphez.

Az Ön Melitta® SOLO&milk-csapata

Tartalomjegyzék

Tanácsok a használati utasításhoz.....	4
A használati utasítás szövegében található piktogram  /szimbólumok	4
Rendeltetésszerű használat	5
Nem rendeltetésszerű használat.....	5
Általános biztonsági előírások.....	6
A készülék leírása	8
Jelmagyarázat az A ábrához.....	8
Kijelző.....	9
Üzembe helyezés	10
Felállítás	10
Csatlakoztatás	11
A szemeskávé tartály feltöltése	11
Víz tartály feltöltése	12
Bekapcsolás és légtelenítés.....	12
A lefőzött kávé mennyiség beállítása.....	13
Kávéerősség beállítása.....	13
Melitta Claris® vízszűrő behelyezése	14
Kávé/eszpresszó készítése	16
Tejhab készítése.....	17
Tej felmelegítése	18
Forró víz adagolása.....	20
Kikapcsolás és üzemmódok	21
Kikapcsolás	21
Üzemmódok	21

Funkcióbeállítások	22
A víz keménységének beállítása	22
Időzítő az energiatakarékos készenléti üzemmód beállításához	23
Az időzítő automatikus kikapcsolásának beállítása	24
A lefőzési hőmérséklet beállítása	25
Gyári beállítások visszaállítása	26
Őrlési fokozat beállítása	27
Ápolás és karbantartás	28
Általános tisztítás	28
Lefőzőegység tisztítása	30
Beépített tisztítóprogram	31
Beépített vízkőtlenítés	35
Szállítás és hulladékkezelés	38
Szállításra, fagy elleni védelemre és hosszabb ideig tartó használaton kívül helyezésre vonatkozó előkészületek	38
Hibaelhárítás	40

1 Tanácsok a használati utasításhoz

Nyissa ki a használati utasítást kinyitható oldalát az első és utolsó oldalon a jobb tájékozódás érdekében.

A használati utasítás szövegében található piktogramok/ szimbólumok

A használati utasításban szereplő szimbólumok utalnak a Melitta® SOLO& milk használatával kapcsolatos veszélyekre, illetve hasznos tanácsokkal látják el Önt.

Figyelmeztetés!

Az ilyen szimbólummal ellátott szövegek információt tartalmaznak az Ön biztonsága érdekében, és a lehetséges balesetekre és sérülésekre hívják fel a figyelmet.

Vigyázat!

Ezzel a szimbólummal ellátott szövegek az elkerülendő hibás kezelésről adnak információt és a lehetséges anyagi károk veszélyeire hívják fel a figyelmet.

Megjegyzés

Az ilyen szimbólummal ellátott szövegek értékes kiegészítő információkat tartalmaznak az Ön Melitta® SOLO& milk kávégépjére vonatkozóan.

Rendeltetésszerű használat

A Melitta® SOLO& milk kizárólag kávé és kávéspecialitások készítésére, víz- és tejmelegítésre, valamint a készüléken kívül tejhab készítésére alkalmas.

A rendeltetésszerű használat magában foglalja:

- Ön a használati utasítást figyelmesen elolvassa, megérti és figyelembe veszi.
- a biztonságra vonatkozó utasítások figyelembevételét.
- Ön a Melitta® SOLO& milk kávégépet az ebben az utasításban leírt üzemi feltételek között használja.

Nem rendeltetésszerű használat

Nem rendeltetésszerű használatnak minősül, ha Ön a Melitta® SOLO& milk kávégépet a jelen használati utasításban leírtaktól eltérően használja.



Figyelmeztetés!

Nem rendeltetésszerű használat közben megsérülhet, vagy akár forró vízzel, illetve gőzzel is leforrázhatja magát.



Megjegyzés

A gyártó nem vállal felelőséget az olyan károkért, amelyek nem rendeltetésszerű használatra vezethetők vissza.

2 Általános biztonsági előírások

Kérjük, olvassa el figyelmesen a következő utasításokat. Amennyiben Ön nem tartja be az utasításokat, azzal korlátozza saját és készüléke biztonságát.



Figyelmeztetés!








- Többek között a következő tárgyakat tartsa távol gyermekektől: csomagolóanyagok, apró alkotórészek.
- Mindazon személyeknek, akik a készüléket használni fogják, használat előtt meg kell ismerkedniük a készülékkel és ki kell oktatni őket a lehetséges veszélyekről.
- Soha ne engedje, hogy a gyerekek felügyelet nélkül használják a gépet, vagy annak közelében felügyelet nélkül játszanak.
- A készülék nem alkalmas arra, hogy korlátozott fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkező, vagy tapasztalattal és/vagy hozzáértéssel nem rendelkező személyek (beleértve a gyerekeket) használják; kivéve, ha egy az ő biztonságukért felelős személy felügyel rájuk, aki tanácsokkal látja el őket a készülék használatára vonatkozóan.
- Kizárólag kifogástalan állapotban használja a készüléket.
- Soha ne próbálja meg saját kezűleg megjavítani a készüléket. Adott esetben kizárólag a Melitta® szervizközponthoz (Service-Hotline) forduljon segítségért.
- Ne változtasson semmit a készüléken, annak alkatrészein és a géphez adott tartozékokon.
- Vegye figyelembe a következő oldalon található Biztonsági előírásokat.

 **Figyelmeztetés!**

- Soha ne merítse a készüléket vízbe.
 - Ne érintse a készüléket nedves, vagy vizes kézzel, vagy lábakkal.
 - Soha ne érintse meg a készülék forró felületeit.
 - Bekapcsolt állapotban soha ne nyúljon a készülék belsejébe.
 - Működés közben soha ne nyissa ki a jobboldali burkolatot, kivéve, ha ezen kezelési útmutató azt kifejezetten nem kéri Öntől.
 - Vegye figyelembe a kezelési utasítás másik fejezetében lévő biztonsági utasításokat is.
-

3 A készülék leírása

Jelmagyarázat az A ábrához

Kép száma	Magyarázat
1	Cseppfogó tálca csészealátéttel és zacccelfogó tartály a kávézacc számára (belül), valamint szintjelző úszó (a megtelt cseppfogó tálca kijelzésére)
2	magasságban állítható kifolyócső a kávé részére
3	Be-/Kikapcsoló gomb 
4	Kávémennyiség szabályzó
5	Kávélefőzés kezelőgombja  
6	Kávée erősséget szabályzó gomb 
7	Víz tartály
8	Szemeskávétartály
9	Gőzölés kezelőgombja 
10	Kijelző
11	Szelepkapcsoló
12	Gőzölőcső
13	jobboldali burkolat (level  mögöt te az  edsi finomság állítási lehetőségével, lefőzőegység és típus tábla)

Kijelző

Szimbólum	Jelentés	Kijelző	Magyarázat/Tennivaló
	Készenlét	villog	A készülék felmelegítési vagy éppen lefűzési szakaszban van
		világít	A készülék üzemkész.
	Melitta Claris® vízsűrő	világít	Cserélje ki a Melitta Claris® vízsűrőt
		villog	A szűrőcsere folyamatban van
	Víztartály	világít	Víz tartály feltöltése
		villog	Helyezze be a víz tartályt
	A cseppfogó tálca és a kávézacc tartálya	világít	Ürítse ki a cseppfogó tálcat és a kávézacc tartályát
		villog	Helyezze be a cseppfogó tálcat és a kávézacc tartályát
	Kávé erőssége	világít	1 kávészem: enyhe 2 kávészem: normál 3 kávészem: erős
		villog	Töltse fel a szemeskávé tartályát; a villogás a következő kávéfőzés után leáll.
	Tisztítás	világít	Készüléket ki kell tisztítani
		villog	A beépített tisztítóprogram megy
	Vízkömentesítés	világít	Vízkömentesítse a készüléket
		villog	A beépített vízkömentesítő program megy
	Gőz- és forróvíz-szelep	világít	A készülék gőzölésre kész
		villog	A gőzölés vagy forróvíz-adagolás folyamatban van



Megjegyzés

Ha a kijelzőn minden szimbólum gyengén világít, akkor az azt jelzi, hogy a készülék energiatakarékos üzemmódban dolgozik.

4 Üzembe helyezés

Az első üzembe helyezés során a következőekben leírt pontokat hajtsa végre.

Amennyiben ezeket a pontokat végrehajtotta, a készülék üzemkész. Ezt követően megkezdheti a kávé elkészítését. Javasoljuk, hogy az első két csésze kávé az első üzembe helyezés után öntse ki.

Felállítás

- A készüléket stabil, egyenes és száraz felületre állítsa fel. A faltól és más tárgytól körülbelül 10 cm távolságot tartson.
- A SOLO&milK a készülék hátsó részén két görgővel rendelkezik. Így, ha elől kissé megemeli a készüléket, akkor az kényelmesen mozgatható.



Vigyázat!

- Soha ne helyezze a készüléket forró felületre, ill. ne használja nedves helyiségben.
 - Ne szállítsa, vagy tárolja a készüléket alacsony hőmérsékletű szállítóeszközökben vagy helyeken, mert a benne lévő maradék víz megfagyhat, és ez a készülék meghibásodásához vezethet. Vegye figyelembe a 37. oldalon lévő utasításokat.
-
- A zacsgyűjtő tartály már a cseppfogó tálcában található. Kérjük, ügyeljen arra, hogy a cseppfogó tálca ütközésig be legyen tolvá a készülékbe.



Tanácsok

- Órizza meg a csomagolást a habszivacs anyaggal együtt a későbbi szállítások megkönnyítése érdekében és adott esetben a visszaküldéshez, mely által a szállítási során fellépő károk elkerülhetők.
- Teljesen normális, hogy az első üzembe helyezés előtt kávé- és víznyomok találhatóak a gépben. Ez amiatt van, hogy a gyárban ellenőrizték a készülék kifogástalan működését.

Csatlakoztatás

- A hálózati kábelt olyan földelt, védőérintkezős dugaszolóaljzatba csatlakoztassa, mely legalább 10 A-es biztosítókkal van ellátva.

Figyelmeztetés!

Hibás hálózati feszültség, rossz vagy sérült csatlakozók és hálózati kábel okozta égés- és áramütés veszélye

- Győződjön meg róla, hogy a hálózati feszültség a készülék típus tábláján feltüntetett feszültséggel megegyezik. A típus tábla a készülék jobb oldalán található, a burkolat mögött (A ábra, 13 sz.).
- Győződjön meg róla, hogy a csatlakozó aljzat megfelel az elektromos biztonságra vonatkozó hatályos szabványoknak. Kétség esetén forduljon villamossági szakemberhez.
- Soha ne használjon sérült hálózati kábelt (sérült szigetelést, szigeteletlen drótok).
- A sérült kábelt a garanciaidőn belül kizárólag a gyártóval, annak lejárta után szakképzett szakemberrel cseréltesse ki.

A szemeskávé tartály feltöltése

- Vegye le a szemeskávé tartályának fedelét, és töltsse fel a tartályt friss kávészemekkel.

Vigyázat!

- Kizárólag szemeskávével töltsse fel a tartályt.
- Soha ne tegyen **őrölt** mélyhűtéssel fagyasztott vagy karamellizált kávészemeket a szemeskávé tartályába.

- Tegye vissza a tartály fedelét.

Vízartály feltöltése


- Nyissa fel a vízartály fedelét (A ábr., 7 sz.) és húzza ki a készülékből a vízartályt.
- Töltse fel a vízartályt a Max. jelzésig friss vízzel és helyezze be ismét a készülékbe.



Megjegyzés

Amennyiben működés közben (pl. a kávékiadás során) a vízartály kiürül, a vízartály jele elkezd világítani. A folyamatban lévő művelet befejezésre kerül, és a vízartályt az újabb művelet indítása előtt fel kell tölteni vízzel.

Bekapcsolás és légtelenítés




A készülékben minden vezetékét gyárilag víztelenítettek és légtelenítettek. Ezért az első bekapcsolásnál a felmelegítés után világít a szelepet jelző szimbólum: , és a készüléket a gőzölőcsővön keresztül légteleníteni kell. A légtelenítés csak a készülék első üzembe helyezésekor szükséges.




Vigyázat!

A készüléket kizárólag Claris® vízszűrő **nélkül** és teli vízartály mellett szabad csak légteleníteni.

- A Claris® vízszűrőt csak a légtelenítés után helyezze be a vízartályba.
- A vízartályt a légtelenítés **előtt** töltsse fel friss vízzel a Max. jelölésig.

- Nyomja meg a Be-/Kikapcsoló gombot  a készülék bekapcsolásához.
→ A készenléti állapotot jelző szimbólum  villog. A készülék felmelegszik. A felmelegítést követően világítani kezd a szelep szimbóluma .
- Tegyen egy nagyobb edényt a gőzölőcső alá.
- Fordítsa el a szelepkapcsolót (A ábr, 11 sz.) az óramutató járásával megegyezően, hogy kinyissa a szelepet.

→ A szelep szimbóluma  villog. A víz a gőzölőcső alatti edénybe folyik.

- Amikor már nem folyik több víz, és a szelep szimbóluma  világít, fordítsa el a szelepkapcsolót az óramutató járásával ellentétes irányba a szelep elzárásához.


→ A készülék ekkor üzemkész.

A lefőzött kávé mennyiség beállítása




- Forgassa el a kávé mennyiség-szabályozót (A ábra, 4 sz.), a kívánt mennyiség fokozatmentes beállításához (szabályozógomb balra: kevesebb kávé, jobbra forgatva: több kávé).

Kávé mennyiség	A szabályzó teljesen bal oldalon van	A szabályzó középen van	A szabályzó egészen jobb oldalon van
egy csésze mennyiségnél	30 ml	125 ml	220 ml
két csésze mennyiségnél	2 x 30 ml	2 x 125 ml	2 x 220 ml

Kávée erősség beállítása


- A kávé erősség gombjának  többszöri megnyomásával három lehetséges erősségi fokozat közül választhat.

→ A választását a kávé szem-szimbólumok  mutatják a kijelzőn.







Kijelző	Kávé erőssége
	enyhe
	normál (gyári beállítás)
	erős

- A kávé aromáját az őrlési fokozat beállításával is meg tudja változtatni. Ehhez vegye figyelembe a 27. oldalon leírtakat.


5 Melitta Claris® vízszűrő behelyezése



A készülékhez mellékelve van egy Melitta Claris®-vízszűrő a vízkő kiszűréséhez. Kérjük, hogy ezt csak a gép első üzembevétele után helyezze be a készülékbe. Ha használja ezt a szűrőt, akkor a készüléket ritkábban kell vízkömentesítenie, valamint a víz keménysége automatikusan 1-es keménységi fokozatra állítódik be (vegye figyelembe ehhez a 22 oldalt). A vízkövesedés elleni biztonságos védekezéssel meghosszabbíthatja gépe élettartamát. Javasoljuk, hogy rendszeresen cserélje ki a vízszűrőt (2 havonta), de mindenképpen legkésőbb akkor, ha a kijelzőn megjelenik a vízszűrő  szimbóluma.

Előfeltétel: A készülék legyen kikapcsolva.

- Nyomja meg egyidejűleg a kávéerősség kezelőgombját  és a Be-/Kikapcsoló gombot  több, mint 2 másodpercen keresztül.
→ A vízszűrő szimbóluma  a teljes cserélési folyamat során villog. A cseppfogó tálca szimbóluma  világít.
- Ürítse ki a cseppfogó tálcat és utána ismét helyezze vissza.
→ A víztartály szimbóluma  ekkor világít.
- Hajtsa fel a víztartály fedelét és húzza ki felfele a víztartályt a készülékből.
- Ürítse ki a víztartályt.
- Csavarja be a Melitta Claris® vízszűrőt a víztartály alján lévő menetes részbe.
- Töltse fel a víztartályt a Max. jelzésig friss vízzel és helyezze be ismét a készülékbe.
→ A szelep szimbóluma  világít.
- Tegyen egy edényt a gőzölőcső alá.
- Fordítsa el a szelepkapcsolót (A ábr, 11 sz.) az óramutató járásával megegyezően, hogy kinyissa a szelepet.

→ A szelep szimbóluma  villog. A víz a gőzölőcső alatti edénybe folyik.

- Amikor már nem folyik több víz, és a szelep szimbóluma  világít, fordítsa el a szelepkapcsolót az óramutató járásával ellentétes irányba a szelep elzárásához.

→ Ezt követően a készenléti állapotot jelző szimbólum  és a kávészem szimbólumok  elkezdnek világítani. A készülék ekkor üzemkész állapotban van és automatikusan 1-es keménységi fokra állítja be a víz keménységét.











Tanácsok

- A Melitta Claris® vízszűrő nem állhat hosszabb ideig szárazon.
- A Melitta Claris® vízszűrő behelyezése után a felesleges aktív szén az első átmosáskor kiöblítődik a szűrőből. Ez az öblítővizet kicsit elszűrhető. Ezt követően a víz ismét tiszta lesz.


6 Kávé/eszpresszó készítése

Előfeltétel: A készülék ekkor üzemkész.

- Tegyen egy vagy egymás mellé kettő csészét a kifolyó alá.
- Nyomja meg a kávéerősség gombját  a kávéerősség beállításához.
- Forgassa el a kávémenyiség-szabályozót (A ábra, 4 sz.) a lefőzni kívánt kávémenyiség beállításához.
- Nyomja meg a kávélefőzés kezelőgombját   **egyszer**, ha egy csésze kávé szeretne készíteni.
- Nyomja meg a kávélefőzés kezelőgombját   **kétszer**, ha kettő csésze kávé szeretne készíteni.
 - Ha Ön kétszer nyomta meg a gombot, a kávészemek szimbóluma megerősítésként kétszer villog gyorsan egymás után a lefőzés alatt.
 - A (kétszeres) őrlési folyamat és a kávéadagolás elkezdődik. A készenléti állapotot jelző szimbólum  villog. A kávé adagolása automatikusan befejeződik, ha a lefőzni kívánt kávémenyiség kifolyt.
- A kávéadagolás idő előtti befejezéséhez nyomja meg a kávélefőzés kezelőgombját  . Ha kétszer nyomta meg a gombot, akkor a lefőzés kezdete után várjon legalább három másodpercet, mielőtt újra megnyomná.






Tanácsok

- Az első üzembevetel során a kávé  a megszokottnál egy kicsit lassabban őröl.
- A lefőzés során is lehetséges van a lefőzött kávémenyiség beállítására. Ahhoz, hogy kevesebb kávé főzzön le, forgassa a kávémenyiség szabályozóját balra egészen addig, amíg a kívánt mennyiséget el nem érte vagy ameddig a lefőzés le nem áll. Több kávé lefőzéséhez forgassa a szabályozógombot jobbra.

7 Tejhab készítése


Előfeltétel: A készülék ekkor üzemkész.


- Ügyeljen arra, hogy a gőzölőcső krómozott külső hüvelye lefelé fordítva legyen (**G** ábra, **1** sz.).
- Nyomja meg a gőzölés kezelőgombját .
 - A készenléti állapotot jelző szimbólum  villog. A készülék felmelegszik. Ezután a szelep szimbóluma  világítani kezd.
- Töltsön tejet egy edénybe maximum az edény egyharmadáig, mivel a tej térfogata habosításnál jelentősen megnő.
- Tegye az edényt a gőzölőcső alá. Ügyeljen arra, hogy a gőzölőcső hegye beleérjen a tejbe.

Figyelmeztetés!

A forró gőzzel és a forró gőzölőcsővel könnyen megégetheti vagy leforrázhatja magát.

- Soha ne nyúljon a ki  gőzbe!
- Soha ne érintse meg használat közben a gőzölőcsövet.

- Fordítsa el a szelepkapcsolót (**A** ábr, **11** sz.) az óramutató járásával megegyezően, hogy kinyissa a szelepet.
 - A szelep szimbóluma  villog. A gőzölőcsőből kilépő forró gőz felhabosítja és egyidejűleg felmelegíti a tejet. Habosítás közben többször egymás után emelje kicsit feljebb, majd eressze vissza az edényt, így a tej jobban felhabosodik.
- Csavarja el a szelepkapcsolót az óramutató járásával ellentétes irányba, hogy a szelep bezáródjon és ezzel a habosítás befejeződjön. A tej térfogatának nagyjából a duplájára kellett nőnie, és az edénynek érezhetően fel kellett melegednie.

- A gőzölő fűvókáját közvetlenül minden tejhabosítás után öblítse át úgy, hogy gőzt vagy forró vizet ereszt át rajta.
- **Gőzölőcső átöblítése:**
Töltsön meg egy edényt félig tiszta vízzel, és tartsa a gőzölőcső alá. Ügyeljen arra, hogy a gőzölőcső hegye beleérjen a vízbe. Nyissa meg a szelepet körülbelül öt másodpercre, majd zárja be.
- A készülék 30 másodperc után automatikusan átvált gőzölési üzemmódból normál üzemmódba. Nyomja meg a gőzölés kezelőgombját , ha ennél hamarabb vissza szeretne váltani a normál üzemmódba.






Tanácsok

- Javasoljuk, hogy magas fehérjetartalmú, hideg tejet használjon. Ahhoz, hogy jó tejhabet kapjon, nem a tej zsírtartalma, hanem annak fehérjetartalma a mérvadó.
- Ahhoz, hogy a gőzölő fűvókája kifogástalanul működjön, Önnek rendszeresen ki kell azt öblítenie ld. a 28. oldalt.

8 Tej felmelegítése




Előfeltétel: A készülék ekkor üzemkész.

- Hajtsa a gőzölőcső krómozott külső hüveljét felfelé (**G** ábra, **2** sz.).
- Töltsön tejet egy edénybe, és tartsa a gőzölőcső alá. Ügyeljen arra, hogy a gőzölőcső hegye beleérjen a tejbe.
- Nyomja meg a gőzölés kezelőgombját .
→ A készenléti állapotot jelző szimbólum  villog. A készülék felmelegszik. Ezután a szelep szimbóluma  világitani kezd.

Figyelmeztetés!

A forró gőzzel és a forró gőzölőcsővel könnyen megégetheti vagy leforrázhatja magát.

- Soha ne nyúljon a  gőzbe!
- Soha ne érintse meg használat közben a gőzölőcsövet.

- Fordítsa el a szelepkapcsolót (A ábr, 11 sz.) az óramutató járásával megegyezően, hogy kinyissa a szelepet.
→ A szelep szimbóluma  villog. A gőzölőcsőből  forró gőz felmelegíti a tejet. Jobb eredmény érhet el, ha melegítés közben fel-le mozgatja az edényt.
- Amikor a tej elérte a kívánt hőmérsékletet, csavarja el a szelepkapcsolót az óramutató járásával ellentétes irányba, hogy a szelep bezáródjon és ezzel a melegítés befejeződjön.
- **Gőzölőcső átöblítése:**
Töltsön meg egy edényt félig tiszta vízzel, és tartsa a gőzölőcső alá. Ügyeljen arra, hogy a gőzölőcső hegye beleérjen a vízbe. Nyissa meg a szelepet körülbelül öt másodpercre, majd zárja be.
- A készülék 30 másodperc után automatikusan átvált gőzölési üzemmódból normál üzemmódba. Nyomja meg a gőzölés kezelőgombját , ha ennél hamarabb vissza szeretne váltani a normál üzemmódba.

Tanácsok

Ahhoz, hogy a gőzölő fűvókája kifogástalanul működjön, Önnek rendszeresen ki kell azt öblítenie ld. a 28. oldalt.

9 Forró víz adagolása

Előfeltétel: A készülék ekkor üzemkész.


- Tartson egy edényt a gőzölőcső alá.

Figyelmeztetés!

A kispriccelő forró vízzel és a forró gőzölőcsővel könnyen megégetheti vagy leforrázhatja magát.



Ha gőzölés után közvetlenül forró vizet adagol, először a bennmaradt forró gőz távozik a gőzölőcsőből, és ez a forró víz szétspricceléséhez vezethet.

- Kerülje el, hogy a forró víz és a forró gőzölőcső közvetlenül a bőrével érintkezzen.





- Fordítsa el a szelepkapcsolót (A ábr, 11 sz.) az óramutató járásával megegyezően, hogy kinyissa a szelepet.
→ A szelep szimbóluma  világít. Forró víz folyik a gőzölőcsőből az edénybe.
- Amikor a kívánt vízmennyiséget elérte, csavarja el a szelepkapcsolót az óramutató járásával ellentétesen, így a szelep bezáródik.

10 Kikapcsolás és üzemmódok


Kikapcsolás

- Tegyen egy edényt a kifolyó alá.
- Nyomja meg a Be-/Kikapcsoló gombot  a készülék kikapcsolásához.
 - A készülék ekkor automatikusan kiöblíti a kávé áramlási útját, amennyiben Ön előtte kávéfőzött le. A lefőzőkamra ekkor nyugalmi helyzetbe áll vissza. A készenléti állapot szimbóluma  kialszik.

Üzemmódok

Mód	Miről ismerem fel	Mi lehetséges?
üzemkész	A készenléti állapot szimbóluma  és a kávészem-szimbólumok  világítanak	Italkészítéshez szükséges kezelési funkciók
energiatakarékos üzemkész állapot	A kijelzőn a szimbólumok halványan világítanak	Ébredjen fel a Kávéerósság gombjának  megnyomásával.
Auto-Off / automatikus kikapcsolás-funkció	A kijelző sötét, a készülék nincs áram alatt	Bekapcsolás a Be-/Ki-gomb  megnyomásával.

Energiatakarékos készenléti üzemmód

A készülék az utolsó művelet végrehajtása után automatikusan (beállítástól függően) az energiatkarékos készenléti üzemmódba kapcsol át (a fűtőtest hőmérséklete energiatkarékoságból lecsökken). Az időzítő  (Timer) különböző időkre állíthatja be vagy teljes egészében kikapcsolhatja ezt a funkciót. Ehhez vegye figyelembe a 23. oldalon leírtakat.


Automatikus kikapcsolás-funkció

A készülék az utolsó művelet után automatikusan (beállítástól függően) kikapcsol. Ehhez az időzítőn (Timer) különböző időpontokat állíthat be. Ehhez vegye figyelembe a 24. oldalon leírtakat.










11 Funkcióbeállítások

A víz keménységének beállítása


Az Ön lakhelyén található víz keménységének megállapításához használja a mellékelt tesztcsíkot. Vegye figyelembe a tesztcsik csomagolásán található utasításokat. Gyárilag 4-es keménységi fok van beállítva. Ha Ön behelyezi a Melitta Claris® vízsűrőt, akkor automatikusan az 1-es keménység kerül beállításra (lásd a 14. oldalt)



Előfeltétel: A készülék legyen üzemkész állapotban, a készenléti állapot szimbóluma pedig  világítson.

Kérjük, a készülék minőségének megóvása érdekében a víz keménységét a következők szerint állítsa be:

- Nyomja meg egyidejűleg a kávélefőzés gombját   és a kávéerősség gombját  több mint 2 másodpercen keresztül.
→ A készenléti állapot szimbóluma  elkezd gyorsan villogni.
- Nyomja meg egyszer a kávélefőzés gombját   a Vízkeménység beállítása menü lehívásához.
→ A vízsűrő szimbóluma  elkezd világítani.
- Nyomja meg többször a Kávéerősség gombját  a négy vízkeménységi fokozat valamelyikének kiválasztásához.
→ Az Ön által kiválasztott, táblázat szerinti vízkeménységet a kávéerősség szimbólumok  jelzik a kijelzőn.

Vízkeménységi értéktartomány	Tulajdonságok	°dH	°f
1: 	lágy	0-7,2°dH	0-13 °f
2: 	közepes	7,2-14°dH	13-25 °f
3: 	kemény	14-21,2°dH	25-38 °f

Vízkeménységi értéktartomány	Tulajdonságok	°dH	°f
4:  villognak	nagyon kemény (gyári beállítás)	> 21,2 °dH	> 38 °f

- Nyomja meg a Be-/Kikapcsoló gombot  a kiválasztott vízkeménység jóváhagyásához.
→ A kijelzőn ekkor minden szimbólum megerősítésként röviden villog. A készülék ekkor üzemkész állapotban van és az üzemkész állapot szimbóluma  világít.




Megjegyzés







Ha a beállítás során 60 másodpercig nem nyom meg valamilyen gombot, akkor a készülék automatikusan ismét készenléti állapotba vált át.





Időzítő az energiatakarékos készenléti üzemmód beállításához



További információkat az energiatakarékos üzemmódról a 21. oldalon talál. Gyárilag az időzítő 1-es fokozatra (5 perc) van beállítva.

Előfeltétel: A készülék legyen üzemkész állapotban, a készenléti állapot szimbóluma pedig  világítson.

Kérjük, az időzítőt (Timer) a következők szerint állítsa be:


- Nyomja meg egyidejűleg a kávélefőzés gombját  és a kávéerősség gombját  több mint 2 másodpercen keresztül.
→ A készenléti állapot szimbóluma  elkezd gyorsan villogni.
- Nyomja meg **kétszer** a kávélefőzés kezelőgombját  az Energiatakarékos üzemmód menü lehívásához.
→ A víztartály szimbóluma  ekkor világít.
- Nyomja meg többször a kávéerősség gombját  az időzítő négy lehetséges időpontja valamelyikének kiválasztásához.

Kijelző	Idő
	5 perc (gyári beállítás)
	15 perc
	30 perc
 villognak	ki

- Nyomja meg a Be-/Kikapcsoló gombot  a kiválasztott idő jóváhagyásához.
→ A kijelzőn ekkor minden szimbólum megerősítésként röviden villog. A készülék ekkor üzemkész állapotban van és az üzemkész állapot szimbóluma  világít.



Megjegyzés







A kávéerősség kezelőgombjának  megnyomásával tudja felébreszteni a készüléket az energiatakarékos készenléti üzemmódból. Ekkor Ön közvetlenül tud kávéat lefőzni.


Az időzítő automatikus kikapcsolásának beállítása


Az automatikus kikapcsolás funkcióról a 21. oldalon talál további információkat. Gyárilag az időzítő 1-es fokozatra (1 óra) van beállítva.





Előfeltétel: A készülék legyen üzemkész állapotban, a készenléti állapot szimbóluma pedig  világitson.



Kérjük, az időzítőt (Timer) a következők szerint állítsa be:

- Nyomja meg egyidejűleg a kávélefőzés gombját   és a kávéerősség gombját  több mint 2 másodpercen keresztül.
→ A készenléti állapotot jelző szimbólum  villog.
- Nyomja meg **háromszor** a kávélefőzés kezelőgombját   az automatikus kikapcsolás üzemmód menü lehívásához.

→ A cseppfogó tálca szimbóluma  világít.

- Nyomja meg többször a kávéerősség gombját  az időzítő négy lehetséges időpontja valamelyikének kiválasztásához.

Kijelző	Idő
	1 óra (gyári beállítás)
	2 óra
	4 óra
 villognak	8 óra









- Nyomja meg a Be-/Kikapcsoló gombot  a kiválasztott idő jóváhagyásához.
→ A kijelzőn ekkor minden szimbólum megerősítésként röviden villog. A készülék ekkor üzemkész állapotban van és az üzemkész állapot szimbóluma  világít.

A lefőzési hőmérséklet beállítása




Gyárilag a lefőzési hőmérséklet 2-es (közepes) fokozatra van beállítva.



Előfeltétel: A készülék legyen üzemkész állapotban, a készenléti állapot szimbóluma pedig  világítson.

Kérjük, állítsa be igénye szerint a kívánt lefőzési hőmérsékletet az alábbiak szerint:

- Nyomja meg egyidejűleg a kávélefőzés gombját   és a kávéerősség gombját  több mint 2 másodpercen keresztül.
→ A készenléti állapotot jelző szimbólum  villog.
- Nyomja meg **négyszer** a kávélefőzés kezelőgombját   a lefőzési hőmérséklet menüjének lehívásához.
→ A tisztítást jelző szimbólum  világítani kezd.
- A Kávéerősség gombjának többszöri megnyomásával  három

lehetséges lefőzési hőmérséklet közül választhat.




Kijelző	Lefőzési hőmérséklet
	alacsony
	közepes (gyári beállítás)
	magas

- Nyomja meg a Be-/Kikapcsoló gombot  a kiválasztott lefőzési hőmérséklet jóváhagyásához.
→ A kijelzőn ekkor minden szimbólum megerősítésként röviden villog. A készülék üzemkés, a készenléti állapot szimbóluma  világít.

Gyári beállítások visszaállítása

A gyári beállítások visszaállításához a következő lépéseket kell végrehajtania:

Előfeltétel: A készülék legyen üzemkés, a készenléti állapot szimbóluma  pedig világítson.

- Nyomja meg egyidejűleg a gőzelőállítás kezelőgombját  és a Be-/Kikapcsoló gombot  több mint 2 másodpercen keresztül.
→ Minden beállítás visszaáll a gyári beállításra. Megerősítésként ekkor röviden villog a készenléti állapot szimbóluma .

A gyári beállítások áttekintése:

Funkcióbeállítás	(gyári beállítás)
Vízkeménység	4-es vízkeménység
energiatakarékos készenléti üzemmód	1. fokozat (5 perc)
Auto-Off / automatikus kikapcsolás-funkció	1. fokozat (1 óra)
Lefőzési hőmérséklet	2. fokozat (közepes)

Őrlési fokozat beállítása

Az őrlési fokozatot kiszállítás előtt optimálisan beállították. Ezért az őrlési fokozat beállítását kb. csak 1000 kávé lefőzése (kb. 1 év) után tanácsos elállítani.

Az őrlési fokozatot csak a kávéőrölő működése **közben** tudja beállítani. Az őrlési fokozatot tehát közvetlenül a kávékészítés elkezdése után állítsa be.

Amennyiben a kávé aromája nem elég intenzív, akkor finomabb őrlési fokozat beállítását javasoljuk Önnek.

- Nyúljon be a készülék jobb oldalán található mélyedésbe (A ábra, 13 sz.) és húzza le a burkolatot jobbra.
- Indítson el egy normál kávélefőzést.
- **Miközben a kávéőrölő őröl:** Állítsa a kart a három pozíció valamelyikébe (E ábra).
- Helyezze be a burkolat négy zárópeckét hátul a készülékbe, majd hajtsa be balra a burkolatot, amíg az be nem kattant a helyére.

A kar helyzete	Őrlési fokozat
bal	finomabb
közép	közepes
jobb	durvább

12 Ápolás és karbantartás

Általános tisztítás

- Törölje le a készülék külsejét szokványos mosogatószeres, puha, nedves ruhával.
- **Üritse ki és rendszeresen tisztítsa ki a cseppfogó tálcát (A ábr., 1.sz.), de legkésőbb akkor, ha az úszó fent a csésze polcnál kiemelkedik.**
- Rendszeresen tisztítsa ki a kávézacc tartályát.

Gőzölőcső tisztítása

- A gőzölőcsövet tisztítsa meg közvetlenül használat után, ha azzal tejet melegített vagy habosított.
- Várja meg, míg a gőzölőcső lehűl, majd törölje át kívülről egy nedves ruhával.
- Ezután fordítsa el a gőzölőcsövet az óramutató járásával ellentétes irányba (**F** ábra).
- Az alapos napi tisztításhoz fordítsa el a gőzölőcsövet az óramutató járásával ellentétes irányba (**F** ábra), és szedje szét (**G** ábra).
- Öblítse át az összes részt folyó víz alatt vagy mosogatógépben. Különösen a fűvókát tisztítsa meg egy hegyes tárgyval vagy kefével (**H** ábra).
- Ezután az óramutató járásával megegyező irányban csavarja rá a megtisztított gőzölőcsövet a foglalatra.

! Vigyázat!

- Ne használjon mikroszálás törülőkendőt, karcoló kendőket, szivacsot vagy tisztítószert, hogy elkerüljük a készülék felszínének károsodását.
- A csepptálcát és a lefőzőegységet soha nem mosogassa mosogatógépben, mivel azok eldeformálódhatnak.



Megjegyzés

A kávézacc felfogótartálya (A ábra, 1 sz.) mosogatógépben tisztítható. Gyakori mosogatógépben történő tisztításnál enyhe színváltozás léphet fel a kávézacc gyűjtőn.

Lefőzőegység tisztítása

Előfeltétel: A készülék legyen kikapcsolva.



Megjegyzés

A készüléke optimális védelme érdekében javasoljuk Önnek, hogy legalább hetente egyszer tisztítsa ki a zaccfogót.


- Nyúljon be a készülék jobb oldalán található mélyedésbe (**A** ábra, **13** sz.) és húzza le a burkolatot jobbra.
- Nyomja meg a lefőzőegység fogantyúján lévő piros gombot (**B** ábra, **1** sz.), majd forgassa el a fogantyút az óramutató járásával megegyező irányba ütközésig (kb. 75°-kal).
- Húzza ki a lefőző egységet a készülékből a fogantyújánál fogva.
- Hagyja a lefőző egységet az adott állapotában (ne mozgassa el vagy csavarja el a lefőző-egység alkotórészeit).
- Úgy egyben öblítse le alaposan a teljes lefőzőegységet folyó víz alatt, minden oldalról. Különösképpen ügyeljen arra, hogy a **D** ábrán látható felület kávémaradéktól mentes legyen. **Ne** tegye a lefőzőegységet mosogatógépbe.
- Hagyja a lefőzőegységet lecsöpögni.
- Távolítsa el adott esetben a készülék belsejének azon felszínéről a kávémaradványokat, melyre a lefőzőegység fog kerülni.
- Ismét helyezze be a lefőzőegységet a készülékbe és csavarja el a lefőzőegység fogantyúját az óramutató járásával ellentétes irányban ütközésig, amíg a lefőzőegység be nem reteszelt.
- Helyezze be a burkolat négy darab rögzítő elemét hátulról a készülékbe és hajtsa be bal irányba a burkolatot, amíg az be nem kattant a helyére.

Beépített tisztítóprogram

A beépített tisztítóprogram eltávolítja az olyan üledékeket és kávéolaj-maradványokat is, amelyeket kézzel nem lehet. Ez összesen körülbelül 15 percig tart.

Előfeltétel: A készülék legyen kikapcsolva.






Vigyázat!

- 2 havonta vagy körülbelül minden 200. lefőzött csésze kávé után futtassa le a beépített tisztítóprogramot, de legkésőbb akkor, ha a tisztítást jelző szimbólum  világít a kijelzőn.
- Kizárólag a Melitta® kávéautomatákhoz szánt tisztítótablettát használja. Ezek a tabletták kifejezetten a Melitta® SOLO&Milk számára készültek. Amennyiben más tisztítószerrel használ, akkor az a készülék károsodásához vezethet.

Kérjük, végezze el a beépített tisztítóprogramot a következők szerint:

1. fázis


Az 1. fázis alatt a kijelzőn nem jelennek meg kávészem-szimbólumok.

- 1 Húzza ki a víztartályt a készülékből felfelé. Töltse fel a víztartályt friss vezetékes vízzel a Max. jelzésig, és helyezze azt ismét vissza.
- 2 Nyomja egyidejűleg a kávélefőzés kezelőgombját   és a Be-/Kikapcsoló gombot  több, mint 2 másodpercen keresztül.
 - A tisztítást jelző szimbólum  a teljes folyamat során villog.
 - A cseppfogó tálca szimbóluma  világít.
- 3 Ürítse ki a cseppfogó tálcat és a kávézacc tartályát.
- 4 Helyezze be ismét a cseppfogó tálcat a kávézacc tartály **nélkül**, és helyezze a kávézacc tartályt a kifolyó alá.
 - Az 1. fázisnak vége.

2. fázis

A 2. fázis alatt a kijelzőn egy kávészem-szimbólum  jelenik meg.

→ A gép először elvégez két automatikus öblítést.

Ezt követően a készenléti állapot szimbóluma elkezd világítani .

5 Nyúljon be a készülék jobb oldalán található mélyedésbe (**A** ábra, **13** sz.) és húzza le a burkolatot jobbra.

6 Nyomja meg és tartsa lenyomva a lefőzőegység fogantyúján lévő piros gombot

(**B** ábra, **1** sz.), majd forgassa el a fogantyút az óramutató járásával megegyező irányba ütközésig (kb. 75°-kal).

7 Húzza ki a lefőző egységet a készülékből a fogantyújánál fogva.

→ A készenléti állapot szimbóluma  és a tisztítást jelző szimbólum  felváltva villog, amíg a lefőzőegység ki van véve.

Vigyázat!

A Lefőzőegység károsodásának veszélye




– A beépített tisztítási folyamat során a lefőzőegységet csak az itt megnevezett időpontban vegye ki.

8 Hagyja a lefőző egységet az adott állapotában (ne mozgassa el vagy csavarja el a lefőző-egység alkotórészeit).

9 Úgy egyben öblítse el alaposan a teljes lefőzőegységet folyó víz alatt, minden oldalról, majd hagyja a lefőzőegységet lecsepegni.

10 Tegyen egy tisztítótablettát a lefőzőegységbe (**C** ábra).

11 Ismét helyezze be a lefőzőegységet a készülékbe és csavarja el a lefőzőegység fogantyúját az óramutató járásával ellentétes irányban ütközésig, amíg a lefőzőegység be nem reteszsel.

→ A tisztítást jelző szimbólum  tovább villog, a készenléti állapotot jelző szimbólum  pedig kialszik. A víztartály szimbóluma  világít.


12 Helyezze be a burkolat négy darab rögzítő elemét hátulról a készülékbe és hajtsa be bal irányba a burkolatot, amíg az be nem kattant a helyére.

→ A 2. fázisnak vége.

3. fázis

A 3. fázis alatt a kijelzőn két kávészem-szimbólum  jelenik meg.


13 Húzza ki a víztartályt a készülékből felfelé. Töltse fel a víztartályt friss vezetékes vízzel a Max. jelzésig, és helyezze azt ismét vissza.

14 Nyomja meg a gőzölés kezelógombját  a beépített tisztítási folyamat folytatásához.

→ A 3. fázisnak vége.

4. fázis

A 4. fázis alatt a kijelzőn három kávészem-szimbólum  jelenik meg.

→ A beépített tisztítóprogram ekkor folytatódik. Ez a folyamat kb. 5 percig tart. A kávékifolyóból és készülék belsejében víz folyik a cseppfogó tálcába. Ezt követően világít a cseppfogó tálca szimbóluma .


15 Húzza ki a víztartályt a készülékből felfelé. Töltse fel a víztartályt friss vezetékes vízzel a Max. jelzésig, és helyezze azt ismét vissza.


16 Ūrítse ki a cseppfogó tálcat és a kávézacc tartályát.


17 Helyezze be ismét a cseppfogó tálcat a kávézacc tartály **nélkül**, és helyezze a kávézacc tartályt a kifolyó alá.

→ A 4. fázisnak vége.


5. fázis

Az 5. fázis alatt a kijelzőn három kávészem-szimbólum  jelenik meg. A középső kávészem villog.

→ A beépített tisztítóprogram ekkor folytatódik. Ez a folyamat kb. 5 percig tart. A kávékifolyóból és készülék belsejében víz folyik a cseppfogó tálcába. Ezt követően világít a cseppfogó tálca szimbóluma .


- 18 Ürítse ki a cseppfogó tálcát és a kávézacc tartályt.
- 19 Helyezze be ismét a cseppfogó tálcát a kávézacc tartállyal együtt.
- A beépített tisztítóprogram befejeződött.
Az üzemkész állapot szimbóluma  ekkor elkezd világítani egy rövid felfűtési idő után.
A készülék üzemkész.

Beépített vízkőtelenítés

A beépített vízkőtelenítő-program eltávolítja a vízkőmaradványokat a készülék belsejéből. Ez összesen körülbelül 30 percig tart. Ekkor az egész folyamat alatt villog a vízkőtelenítés szimbóluma .

Előfeltétel: A készülék legyen kikapcsolva. Vízkőtelenítés előtt – amennyiben van – távolítsa el a Melitta Claris® vízsűrőt a víztartályból.






! Vigyázat!


- 3 havonta hajtja végre a beépített vízkőtelenítő programot, vagy ha a vízkőtelenítést jelző szimbólum  megjelenik a kijelzőn.
- Kizárólag a Melitta® kávéautomatákhoz szánt vízkőtelenítőjét használja. Ez a vízkőtelenítő kifejezetten a Melitta® SOLO&Milk számára készült.
- Soha ne használjon ecetet, vagy más vízkőtelenítő szert.

Kérjük, hogy a beépített vízkőtelenítő programot a következők szerint hajtja végre:

1. fázis

Az 1. fázis alatt a kijelzőn egy kávészem-szimbólum  jelenik meg.




- 1 Nyomja meg egyidejűleg a gőzölés kezelőgombját  és a Be-/Kikapcsoló gombot  több, mint 2 másodpercen keresztül.
 - A vízkőtelenítés szimbóluma  villog, a cseppfogó tálca szimbóluma  világít.
- 2 Ürítse ki a cseppfogó tálcat, majd ezt követően helyezze vissza azt a kávézacc tartálya **nélkül**, és helyezze a kávézacc tartályát a gőzölőcső alá.
 - A víztartály szimbóluma  világít.
- 3 Húzza ki a víztartályt a készülékből felfelé, és teljesen ürítse ki.

- 4 Helyezzen egy külön edénybe vízkőtlenítő port és öntse fel azt 0,5 l forró vízzel. Keverje el a  tlenítő port (pl. egy kanállal).

Figyelmeztetés!


Vízkőoldó hatására előforduló bőrirritációk




Vegye figyelembe a vízkőoldó csomagolásán feltüntetett biztonsági előírásokat és mennyiségi adatokat.

- 5 Mihelyst teljesen feloldódott a  tlenítő por, öntse a  tlenítő oldatot a víztartályba.
- 6 Helyezze be ismét a víztartályt.
- 7 Nyomja meg a gőzölés kezelőgombját  a beépített vízkőtlenítő program elindításához.
→ Az 1. fázisnak vége.

2. fázis

A 2. fázis alatt a kijelzőn két kávészem-szimbólum  jelenik meg.

→ A beépített vízkőtlenítő program elindul. A készülék belsejében többször, időközönként víz folyik a cseppfogó tálcába. Ez a folyamat kb. 15 percig tart. Ezután a szelep szimbóluma  világítani kezd.



- 8 Ügyeljen arra, hogy a zaccfogó tartály a gőzölőcső alatt álljon.
- 9 Fordítsa el a szelepkapcsolót (A ábr, 11 sz.) az óramutató járásával megegyezően, hogy kinyissa a szelepet.
→ Ekkor többször, időközönként víz folyik a gőzölőcsőből a zaccfogó tartályba. A szelep szimbóluma  eközben villog. Ezt követően világít a cseppfogó tálca szimbóluma .
- 10 Hagyja a szelepet nyitva.
- 11 Ürítse ki a zaccfogó tartályt és a cseppfogó tálcát, majd ismét helyezze be a cseppfogó tálcát. Helyezze a zaccfogót ismét a gőzölőcső alá.
→ A víztartály szimbóluma  világít.
- 12 Öblítse ki a víztartályt, és töltsse fel csapvízzel a Max.-jelzésig .

13 Nyomja meg a gőzölés kezelógombját  a beépített vízkötelenítő program folytatásához.


→ A 2. fázisnak vége.

3. fázis

A 3. fázis alatt a kijelzőn három kávészem-szimbólum  jelenik meg.


→ Ekkor víz folyik a gőzölőcsőből a zaccfogóba. A szelep szimbóluma  közben villog. Ezután a szelep szimbóluma  világítani kezd.

14 Csavarja el a szelepkapcsolót az óramutató járásával ellentétesen, hogy a szelep bezáródjon.

→ A készülék belsejében víz folyik a cseppfogó tálcába. Ezt követően világít a cseppfogó tálca szimbóluma .

15 Ürítse ki a cseppfogó tálcát, és utána ismét helyezze vissza a kávézacc tartályával együtt.

→ A beépített vízkötelenítő program befejeződött.

A készenléti állapot szimbóluma  ekkor elkezd világítani egy rövid felfűtési idő után.

A készülék üzemkész.

16 Helyezze be a Melitta Claris® vízszűrőt ismét a víztartályba.









12 Szállítás és hulladékkezelés

Szállításra, fagy elleni védelemre és hosszabb ideig tartó használaton kívül helyezésre vonatkozó előkészületek

Gőzöljön ki minden vizet a készülékből

Javasoljuk, hogy ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, akkor azt előtte gőzöltesse ki. A készülék így az esetleges fagykároktól is védve lesz.

Előfeltétel: A készülék ekkor üzemkész.

- Vegye ki a Melitta Claris® vízszűrőt a víztartályból.
- Nyomja meg egyidejűleg a kávéfőzés kezelőgombját   és a Be-/Kikapcsoló gombot  több  2 másodpercen keresztül.
→ A készenléti állapot szimbóluma  villog egy rövid felfűtési idő alatt. Ezt követően a víztartály szimbóluma  világít.
- Nyissa fel a víztartály fedelét (A ábr., 7 sz.) és húzza ki a készülékből a víztartályt.
→ A szelep szimbóluma  világít.
- Tegyen egy edényt a gőzölőcső alá.
- Csavarja el a szelepkapcsolót az óramutató járásával megegyezően a szelep kinyitásához.
→ Ekkor elkezd folyni a víz a gőzölőcsőből az edénybe, ezenkívül gőz távozik el. A szelep szimbóluma  villog.

Figyelmeztetés!

Forró gőz általi forrázásveszély

Ügyeljen arra, hogy ne forrázza le magát a gőzölőcsövön keresztül távozó forró gőzzel.

- Ha már nem jön több gőz, csavarja el a szelepkapcsolót az óramutató járásával ellentétesen, így a szelep bezáródik.
→ A készülék ekkor ki van gőzölve.



Megjegyzés

A Melitta Claris® vízszűrő nem állhat hosszabb ideig szárazon.

Szállítás

- Gőzölje ki a készüléket (lásd a 37. oldalt).
- Ürítse ki és tisztítsa meg a cseppfogó tálcat és a kávézacc tartályt.
- Ürítse ki a víztartályt és a szemeskávétartályát. Adott esetben a mélyebben lévő kávészemeket porszívóval szívja ki.
- Vegye ki a Melitta Claris® vízszűrőt a víztartályból.
- Tisztítsa meg a lefőzőegységet (lásd a 29. oldalt).
- Lehetőleg az eredeti csomagolásában szállítsa a készüléket, a habszivacs anyaggal együtt, hogy a lehetséges szállítási károkat elkerülje.







Vigyázat!







Ne szállítsa, vagy tárolja a készüléket alacsony hőmérsékletű szállítóeszközökben vagy helyeken, mert a benne lévő maradék víz megfagyhat, vagy lecsapódhat és ez a készülék meghibásodásához vezethet.

Ártalmatlanítás

- Kérjük, megfelelő gyűjtőrendszerek segítségével ártalmatlanítsa a készüléket a környezeti normáknak megfelelően.

13 Hibaelhárítás

Üzemzavar	Ok	Intézkedés
A kávé csak csöpög	Őrlési fokozat túl finom	Állítsa durvábbra az őrlési fokozatot A lefőzőegységet tisztítsa ki esetleg vízkőtelenítse vagy futtassa végig a beépített tisztítóprogramot
Nem folyik a kávé	A víztartály nincs feltöltve, vagy nem lett megfelelően behelyezve	Töltse fel a víztartályt, és ügyeljen a megfelelő behelyezésre , esetleg nyissa meg a szelepet, amíg a víz eltávozik a készülékből, majd zárja be a szelepet
	A lefőzőegység eldugult	Tisztítsa meg a zaccfogót
A kávédaráló nem őrli a kávészemeket	A kávészemek nem esnek bele a kávédarálóba (túl olajosak a kávészemek)	Ütögesse meg enyhén a kávészemtartályt
	Idegen tárgy van a kávédarálóban	Vegye fel a kapcsolatot a szervizközponttal
A kávédaráló túl hangos	Idegen tárgy van a kávédarálóban	Vegye fel a kapcsolatot a szervizközponttal
A kávészem-szimbólumok  villognak, habár a kávészem-tartály fel van töltve	A lefőzőegységben nem megfelelőképp ledarált kávé található	Nyomja meg a kávélefőzés  vagy a kávéerősség  kezelógombját
A szelep szimbóluma  soron kívül világít	A készülék belsejében lévő vezetékben levegő található	Nyissa meg a szelepet, amíg víz távozik a készülékből, majd zárja be ismét a szelepet , esetleg tisztítsa meg a lefőzőegységet

Üzemzavar	Ok	Intézkedés
Tej habosításakor túl kevés tejhab keletkezik	A gőzölőcső fűvókája nem megfelelő helyzetben van	Állítsa a fűvókát megfelelő helyzetbe
	A gőzölőcső fűvókája piszkos	Tisztítsa meg a fűvókát
A lefőzőegységet a kivétel után már nem lehet betenni.	A lefőzőegység nem megfelelőképp van bereteselve.	Ellenőrizze, hogy a lefőzőegység reteszelése megfelelőképp be van-e reteszelve.
	A hajtómű nem megfelelő helyzetben áll.	Kapcsolja KI majd ismételten BE a készüléket, és ezt követően egyidejűleg nyomja meg a kávélefőzés   és a kávéerősség  gombját 2 másodpercnél hosszabb ideig. A hajtómű ekkor a megfelelő helyzetbe áll. Ezután ismételten helyezze be a lefőzőegységet és ellenőrizze a megfelelő bereteszelést.
A tisztítást jelző szimbólum  és a készenléti állapotot jelző szimbólum  felváltva villog	A lefőzőegység hiányzik, vagy nem megfelelőképp van behelyezve	Helyezze be megfelelőképp a lefőzőegységet
	A lefőzőegység tartálya túl van töltve	A Be- /Kikapcsoló gombbal kapcsolja ki a készüléket, majd ismét be (adott esetben ismétlje meg), addig amíg a készenléti üzemmódot ki nem jelzi
Ekkor folyamatosan villog mindegyik kezelőgomb	Rendszerhiba	A Be- /Kikapcsoló gombbal kapcsolja ki a készüléket, majd ismét be; ha a rendszerhiba továbbra is fennáll, akkor küldje el a készüléket szerviz 

További kérdések esetén kérjük, lépjen kapcsolatba a Hotline Szerviz  irodáinkkal a következő számon: 0571 / 86 1900.

